

アルファあなぶきホール(香川県県民ホール) 舞台仮設電源一覧

大ホール

2008年4月現在

用途	設置場所	方式	電圧	容量	取り出し方法	備考
照明用	下手袖分電盤	3相4線	173/100V	200A	Φ10mmボルト	
		3相3線	200V	50A	Φ8mmボルト	
		3相3線	200V	150A	Φ10mmボルト	
	上手袖分電盤	3相4線	173/100V	200A	Φ10mmボルト	
		3相3線	200V	30A	Φ8mmボルト	
		3相3線	200V	150A	Φ10mmボルト	
音響用	下手袖分電盤	単相3線	100V	200A	C型30A×10口	
	上手袖分電盤	単相3線	100V	300A	C型30A×16口	
客席音響用	1階席17列29番	単相2線	100V	30A×2	C型30A×2	
	1階席28列27番	単相2線	100V	30A×2	C型30A×2	
客席照明用	1階席17列28番	3相4線	100V	30A×2	C型30A×2	2回路
	1階席17列28番	3相4線	100V	15A	平行15A×2	UPS経由
	1階席後部通路壁	3相4線	100V	15A	平行15A×2	DMXパッチ盤から・UPS経由
中継車用	搬入口分電盤	単相2線	100V	225A	Φ10mmボルト	上手袖に取り出し可能

小ホール

用途	設置場所	方式	電圧	容量	取り出し方法	備考
照明用	下手袖分電盤	3相4線	100V	200A	Φ10mmボルト	
		3相4線	100V	200A	Φ10mmボルト	
		3相3線	200V	100A	Φ8mmボルト	
	上手袖分電盤	3相4線	100V	200A	Φ10mmボルト	
		3相4線	100V	200A	Φ10mmボルト	
		3相3線	200V	100A	Φ8mmボルト	
音響用	下手袖分電盤	単相3線	100V	250A	C型30A6口	
	上手袖分電盤	単相3線	100V	250A	C型30A12口	
客席音響用	1階席20列18～20番	単相3線	100V	30A×2	C型30A2口	2回路
中継車用	搬入口分電盤	単相3線	100V	100A	Φ8mmボルト	上手音響電源より分岐

アルファあなぶきホール（香川県県民ホール） 大ホール舞台照明用直回路一覧表

2008年4月現在

場所	回路番号	コンセント形状	口数	容量(A)	備考
プロサス	下手	平行15A	2	20A	
	下手	C型30A	1	30A	
	中央	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
1サス	下手	平行15A	2	20A	2サスと同一回路
	下手	C型30A	1	30A	
	中央	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
2サス	下手	平行15A	2	20A	1サスと同一回路
	下手	C型30A	1	30A	
	中央	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
3サス	下手	平行15A	2	20A	
	下手	C型30A	1	30A	
	中央	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
4サス	下手	平行15A	2	20A	5サスと同一回路
	下手	C型30A	1	30A	
	中央	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
5サス	下手	平行15A	2	20A	4サスと同一回路
	下手	C型30A	1	30A	
	中央	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
2FR	下手	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	
3FR	下手	C型30A	1	30A	上手と同一回路
	下手	C型30A	1	30A	
	下手	平行15A	2	20A	
	上手	C型30A	1	30A	
	上手	C型30A	1	30A	下手と同一回路
	上手	平行15A	2	20A	

場所	回路番号	コンセント形状	口数	容量(A)	備考
1CL	下手	C型30A	1	30A	2CLと同一回路
	下手	平行15A	2	20A	
2CL	下手	C型30A	1	30A	1CLと同一回路
	下手	平行15A	2	20A	
下手袖	前	C型60A	1	60A	直ノ調切り替え可能
	前	C型60A	1	60A	
	前	C型30A	1	30A	UPS経由
	中	平行15A	2	20A	
	奥	C型30A	1	30A	パイロットランプ付き
	奥	C型30A	1	30A	
	奥	C型30A	1	30A	
	奥	C型30A	1	30A	
上手袖	前	C型60A	1	60A	直ノ調切り替え可能
	前	C型60A	1	60A	
	前	C型30A	1	30A	UPS経由
	中	平行15A	2	20A	
	奥	C型30A	1	30A	パイロットランプ付き
	奥	C型30A	1	30A	
	奥	C型30A	1	30A	
	奥	C型30A	1	30A	
客席	1	C型30A	1	30A	
	2	C型30A	1	30A	
		平行15A	2	20A	
1階席後部通路		平行15A	2	15A	調光室DMXパッチ盤より
上手鳥屋 ウォール コンセント	1	C型60A	1	60A	
	2	C型60A	1	60A	
	3	C型60A	1	60A	
	4	C型60A	1	60A	
調光室 DMXパッチ盤		平行15A	2	15A	
		平行15A	2	15A	

※記載している直回路以外、全調光回路は、ノンディマー直回路になります。