

約

	舞台 向口	20 m
Ⓐ	1階席最後部座席から舞台けこみまで	30 m
Ⓑ	1階席最後部座席から2階席ひすの先端まで	5.2 m
Ⓒ	2階席ひす先端から真下の床まで	5.3 m
Ⓓ	舞台けこみから大木りまで	19.2 m
Ⓔ	舞台けこみからプロセージまで	10 m
Ⓕ	1階席の高低差	4.8 m

※ 図面上の数値

