



# アルファあなぶきホール（香川県県民ホール）大ホール客席コンセント詳細図



\* 平行 15A コンセントの大元のブレーカーはセンター割りで上手側 20A、下手側 20A です。  
複数のコンセントを同時に使用する場合はご注意ください。(ブレーカーはF、2F、3F でそれぞれ分かれています。)

# アルファあなぶきホール（香川県県民ホール）小ホール客席コンセント詳細図



\* 平行 15A コンセントの大元のブレーカーはセンター割りで上手側 20A、下手側 20A です。  
 複数のコンセントを同時に使用する場合はご注意ください。(ブレーカーはF、2F でそれぞれ分かれています。)